

## 綿菓子機取扱説明書 (CA - 120型)



型 式	CA - 120型
電 源	100V 50/60Hz
消費電力	1200W
重 量	14kg
能 力	1分間に3~5本
サ イ ズ	幅640×奥行640×高さ800mm

【ご使用方法】 砂糖(白ザラメ)、割り箸をご用意ください。

1. スイッチを「ON」にする。
2. メーターが「10.5」になるようにヒーターコントロールツマミを調整する。
3. しばらく回転釜をまわした後(約1分)、砂糖投入口へ砂糖を1回分(大さじ1杯・約10g)入れてください。
4. 使用中に回転釜から煙が出てきた場合は、メーターの針を「10」か「9.5」に下げてください。
5. 出来た綿菓子を割り箸で巻き取ってください。

【ご使用上の注意】

1. 使用時、砂糖は必ず1回分(約10g)ずつ入れて下さい。  
一度に大量の砂糖を入れると故障の原因になります。
2. 色ザラメを使用されるとモーターの網部分が焦げるので使用しないで下さい。
3. 回転釜などの部品をはずしたり、分解、改造しないで下さい。  
故障の原因になったり、怪我をすることもあります。
4. 機械の使用時、回転部分に手や割り箸等で触れることは大変危険ですのでお止めください。  
また、使用中から使用後しばらくは回転釜が高温になっていてやけどをするおそれがありますので、直接触れないようにして下さい。
5. この機械はAC100Vで使用してください。  
電気容量が足りない場合は使用できないことがありますのでご注意ください。